

Ophæng og montering af stimulastik gyngen



Den øverste del – svirvel – sikre at kroge i loftet ikke bliver drejet ud ved et uheld.

Bemærk at sikkerhedsstykket skal sidde ved siden af de to fjedre, for ikke at belaste fjedrene for hårdt.

Den store knude under ringen må ikke løsnes, da det vil gøre gyngen ustabil.

Gyngen bør placeres lavt, så barnet ikke kommer til skade hvis uheldet er ude og barnet triller af. Hvis afstanden er for stor, forlæng over svirvlen med en kraftig snor eller lign.

Ophæng i loftet skal være sikkert, spørg evt. en fagmand. Gyngen kan klare en belastning på max 50 kg

Stoffet er bomuld øko-tex standard 100 det kan vaskes.

Bemærk hvordan gyngen er monteret inden du tager stoffet af, så, er det nemmere når du skal gen-montere gyngen efter vask.

Det er muligt at løsne stoffet lidt på gyngen, så barnet ikke så nemt triller ud over siden i den periode, hvor barnet triller meget.



Husk kun at bruge gyngen under opsyn. God fornøjelse til dig og dit barn.